Magyar

Utasítások

Be-/kikapcsolás
Nyomja le hosszan a ⏻ gombot 2 másodpercig a hangszóró bekapcsolásához és a Bluetooth-párosítás elindításához, vagy a hangszóró kikapcsolásához. Ennél a programnál hangjelzés hallható.

Bluetooth-kapcsolat
Állítsa a hangszórót Bluetooth-párosítási módba, majd kapcsolja be a telefonján a Bluetooth funkciót, válassza ki a „Xiaomi Sound Party" eszközt a Bluetooth-párosítási listából, és koppintson a párosítás lehetőségre. Sikeres párosítás esetén figyelmeztetés hallható.
A hangszóró leválasztásához nyomja le hosszan 3 másodpercig a ᛒ gombot; a hangszóró ekkor Bluetooth-párosítási módra vált.

A Bluetooth funkció bekapcsol, amikor a ⏻ gomb 2 másodpercig történő hosszú lenyomásával bekapcsolják a hangszórót.
A Bluetooth funkció kikapcsol, amikor a ⏻ gomb 2 másodpercig történő hosszú lenyomásával kikapcsolják a hangszórót.

TWS mód
Nyomja le röviden a ∞ gombot mindkét hangszórón; ekkor a két, egymás közelébe helyezett hangszóró automatikusan kapcsolódik egymáshoz, hogy bal és jobb csatornaként működjön tovább.
A leválasztáshoz nyomja le röviden a ∞ gombot bármelyik hangszórón.
Amikor a hangszóró Party Connect módban van, akkor a ∞ gomb rövid lenyomásával lehet elindítani a TWS-csoportot és kilépni a Party Connect módból.

Party Connect*
Ha a hangszórók már csatlakoztatva vannak a Bluetoothhoz, akkor bármelyik hangszóró ∞ gombjának 3 másodpercig történő lenyomásakor automatikusan megtörténik az összes hangszóró párosítása.
Amikor a hangszóró TWS módban van, akkor a ∞ gomb 3 másodpercig történő hosszú lenyomásával lehet kilépni a TWS módból és belépni a Party Connect módba. Nyomja le hosszan 3 másodpercig a ∞ gombot a többi hangszóró Party Connect módba léptetéséhez. A leválasztáshoz nyomja meg a gombot bármelyik hangszórón a Party Connect módból való kilépéshez.

* Csak egy hangszóró csatlakozik az eszközhöz (elsődleges hangszóró) és játssza le a zenét, a Party Connect aktiválásának befejezéséhez válassza le a többi hangszórót minden eszközről, majd nyomja le hosszan 3 ∞ másodpercig a gombot.

Hívás
Nyomja le röviden a ▶ gombot a hívás fogadásához, majd nyomja le ismét röviden a ▶ gombot a hívás befejezéséhez. A hívás elutasításához tartsa lenyomva 1 másodpercig a ▶ gombot.
Telefonhívás közben nyomja le és tartsa lenyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig a ᛒ gombot a telefon és a hangszóró közötti váltáshoz.

3D-s színes fények
1. Bekapcsolt készülék mellett nyomja le röviden a ⏻ gombot a fényhatások bekapcsolásához.
2. A fényhatások kikapcsolásához nyomja le kétszer gyorsan egymás után a ⏻ gombot. A fényhatások ismételt bekapcsolásához nyomja le újra röviden a ⏻ gombot.

Bass Boost
Nyomja le röviden a BASS gombot a Bass Boost bekapcsolásához, ekkor folyamatosan világítani kezd a gomb háttérvilágítása; a Bass Boost kikapcsolásához nyomja le ismét röviden a BASS gombot; ekkor kikapcsol a háttérvilágítás.

NFC-párosítás
Helyezze a mobiltelefont a ⧉ jelölés közelébe úgy, hogy közben Bluetooth-párosítási módban van a hangszóró. Csatlakoztassa a mobiltelefont a hangszóróhoz.
Az NFC-párosítás leválasztásához helyezze ismét a ⧉ jelölés közelébe a mobiltelefont.

Gyári alapbeállítások visszaállítása
Bekapcsolt készülék mellett nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig egyszerre a ▶ + gombokat; ekkor 2 másodpercig felvillan az összes fehér fény, majd kikapcsol.

Energiával kapcsolatos termékek (ERP) energiahatékonyság-kezelése
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3 W
Időtartam a készenléti üzemmód aktiválásáig: 20 perc

Kikapcsolási energiafogyasztás: Mért bemeneti teljesítmény a teljes kikapcsolás utáni 5 percben: átlagosan < 0,3 W;
Automatikus leállítás készenléti üzemmódban: A leállításra 20 percnyi tétlenség után kerül sor, energiafogyasztás kikapcsolás után: < 0,3 W;
Energiafogyasztás a töltés befejezése után: teljes feltöltés után leválasztott akkumulátor mellett
a töltő kimeneti energiafogyasztása < 0,5 W;

Az energiatakarékosság érdekében a készülék 20 percnyi készenléti üzemmód után kikapcsol, ha nem kerül sor semmilyen műveletre.
Az energiahatékonyság további javítása érdekében javasoljuk, hogy húzza ki a töltőt a töltés befejeztével.

Hálózati adapter: Kérjük, CE-jelöléssel rendelkező, kompatibilis adaptert használjon, amelynek kimenete: 5 V/3 A, 9 V/2 A vagy 12 V/2 A.
A maximális töltési sebesség eléréséhez a töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. [10] W és max. [24] W között kell lennie. USB PD gyorstöltés.



Fontos biztonsági információk

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági információkat:
• Jóváhagyás nélküli kábelek, hálózati adapterek vagy akkumulátorok használata tüzet vagy robbanást okozhat, illetve egyéb kockázatokkal járhat.
• Kizárólag a készülékkel kompatibilis, jóváhagyott tartozékokat használjon.
• A készülék üzemi hőmérsékleti tartománya 0–40 °C. A készülék károsodását okozhatja, ha a megadott környezeti hőmérsékleti tartományon kívül használják.
• Ha készülékében beépített akkumulátor található, akkor az akkumulátor vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne próbálkozzon saját maga az akkumulátor cseréjével.
• Kizárólag a mellékelt vagy jóváhagyott kábellel és töltőadapterrel töltse a készüléket. Más töltő használata tüzet vagy áramütést, valamint a készülék és a töltőadapter károsodását okozhatja.
• A töltés befejezésekor válassza le a töltőt az eszközről és a hálózati aljzatról is. Ne töltse az akkumulátort 26 óránál tovább.
• Az akkumulátort újra kell hasznosítani, illetve a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Az akkumulátor helytelen kezelése tüzet vagy robbanást okozhat. A készüléket, az akkumulátort és a tartozékait a helyi szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra.
• Az akkumulátort ne érje ütés, ne szerelje szét, ne zúzza össze, és ne égesse el. Ha az akkumulátor deformált vagy sérült, azonnal szüntesse be a használatát.
• A túlmelegedés, valamint az égési vagy egyéb személyi sérülések elkerülése érdekében ne zárja rövidre az akkumulátort.
• Az akkumulátort ne helyezze magas hőmérsékletű környezetbe.
• A túlhevülés robbanást okozhat.
• Az akkumulátor szivárgásának, túlhevülésének vagy felrobbanásának elkerülése érdekében azt ne szerelje szét, ne üssön rá, és ne zúzza össze.
• Az akkumulátort ne égesse el, mert ezzel tüzet vagy robbanást okozhat.
• Ha az akkumulátor deformált vagy sérült, azonnal szüntesse be a használatát.
• Az akkumulátort a felhasználó nem távolíthatja el, és nem módosíthatja. Az akkumulátor eltávolítását vagy cseréjét csak a gyártó hivatalos szervizközpontja végezheti.
• Az eszközt tartsa szárazon.
• Ne próbálkozzon saját maga az eszköz megjavításával. Ha az eszköz bármely része nem működik megfelelően, akkor forduljon a Xiaomi ügyfélszolgálatához, vagy vigye be a készüléket egy hivatalos szervizközpontba.
• Egyéb eszközöket azok használati kézikönyvének megfelelően csatlakoztasson. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközöket ehhez a készülékhez.
• Hálózati adapter (AC/DC) használata esetén a hálózati aljzatnak a berendezés közelében kell elhelyezkednie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

FIGYELEM
• A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ CSEREAKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES.
• A HASZNÁLT AKKUMULÁTORT AZ UTASÍTÁSOK SZERINT ÁRTALMATLANÍTSA.
• az akkumulátor tűzben vagy forró sütőben történő ártalmatlanítása, illetve az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy vágása robbanást okozhat;
• ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyják, az robbanást okozhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti;
• ha az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak teszik ki, az robbanást okozhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti.

Alapvető specifikációk

Termékmodell száma: MDZ-39-DB
Hangszóró egység: 2 hangszóró
Támogatja a következőket: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-verzió: 5.4
Névleges kimeneti teljesítmény: 1 x 35 W,1 x 15 W
Jel-zaj arány: ≥80 dB
Akkumulátor: Lítium-ion, 7,3 V, 5200 mAh
Bluetooth jeladó teljesítménye: <10 dBm
Lejátszási idő: Kb. 26 óra (50%-os hangerő mellett)
Frekvenciatartomány: 60 Hz – 20kHz
Bluetooth jeladó modulációja: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Kimenet: 5 V ⎓ 3 A (Max.)
Bemenet: 5 V ⎓ 3 A vagy 9 V ⎓ 2 A vagy 12 V ⎓ 2 A (12 V ⎓ 2 A, 4 H)

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JOGI JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATJA ÖNT A JOGI JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ JOGAIRÓL. AZ ÖN JOGAINAK TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TANULMÁNYOZZA AZ ÖN ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

A jogi jótállásokkal kapcsolatos időtartamot és feltételeket a vonatkozó helyi törvények biztosítják. A fogyasztók által igénybe vehető jótállással kapcsolatos további tudnivalókért kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára: https://www.mi.com/global/support/warranty.
Ha közvetlenül a Xiaomi vállalattól vásárolta a Terméket. Minden egyéb esetben forduljon az eladóhoz. Nem garantált a Termék zavartalan vagy hibamentes működése. A Termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartása miatti károk nem tartoznak ide. Ha hardverhibát talál a jótállási időszak letelte előtt, a Terméket (1) megjavítják, (2) kicserélik vagy (3) visszatérítik az árát, az Ön helyi törvények által biztosított jogainak megfelelően. A jótállás nem vonatkozik a normál kopás és elhasználódás, a vis maior, a rongálás vagy a felhasználó gondatlanságából vagy hibájából eredő károsodás eseteire. Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kiskereskedő, aki eladta Önnek a Terméket.
A jelen jótállás Hongkongban és Tajvanon nem érvényes.
A Xiaomi által nem megfelelően importált és/vagy nem megfelelően gyártott termékekre, és/vagy a Xiaomi vállalattól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától nem megfelelően beszerzett termékekre a jelen jótállások nem vonatkoznak.
A vonatkozó törvények értelmében Ön a Terméket értékesítő nem hivatalos viszonteladótól is igénybe vehet jótállást. Ezért a Xiaomi azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, akitől a Terméket vásárolta.

Megjegyzések

CE

RoHS-megfelelőség – Európai Unió
A Xiaomi Európai Unióban értékesített termékei megfelelnek a 2011/65/EU irányelvben és annak későbbi módosításában, az (EU) 2015/863 irányelvben foglalt, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat
A Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd ezennel kijelenti, hogy a Xiaomi Sound Party típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

RF-frekvencia és teljesítmény
Ez a készülék kizárólag az EU területén kínálja a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvenciás teljesítményt
Bluetooth: 20 dBm
Az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése érdekében kérjük, vigye vissza a terméket újrahasznosításra egy közeli engedéllyel rendelkező gyűjtőközpontba, illetve regisztrált bontó vagy újrahasznosító létesítménybe, amikor azt már nem használja.
A kerekes kuka szimbólum jelentése: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az e-hulladékot nem szabad a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ennek oka, hogy ezek a hulladékok a természetben veszélyesek, és speciális módon kell újrahasznosítani őket.

FCC-előírások
Az eszköz bármely olyan változtatása vagy módosítása, amit nem hagyott kifejezetten jóvá a megfelelőségért felelős fél, a felhasználó használati jogának megszűnését eredményezheti.
Ez a készülék megfelel az FCC-előírások 15. részének. A készülék a következő két feltétellel működtethető:
(1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
(2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.
Megjegyzés: Ez a berendezés az FCC-előírások 15. részének értelmében a tesztek alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Az előírásban megadott határértékek észszerű védelmet jelentenek a lakóhelyeken történő használat során a káros interferenciákkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepíti és használja, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantált azonban, hogy bizonyos esetekben nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádiós vagy televíziós vételt – amit a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet –, akkor a következő intézkedésekkel csökkentheti a zavarást:
- Fordítsa el vagy helyezze más helyre a vevőantennát.
- Helyezze egymástól távolabbra a készüléket és a vevőegységet.
- Olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa az eszközt, amely nem csatlakozik a vevőegységet tápláló áramkörhöz.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőtől.
Ez a berendezés megfelel az FCC-előírások szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy az adóantenna legalább 20 cm-es távolságra helyezkedjen el az emberi testtől. A jeladót tilos bármilyen egyéb antennával vagy jeladóval egy helyen elhelyezni vagy működtetni.
Ebben a készülékben olyan nem engedélyköteles jeladó(k)/vevő(k) találhatók, amelyek megfelelnek a Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Hivatal nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A készülék a következő két feltétellel működtethető: (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát. (2) A készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, az esetlegesen a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is beleértve.

A SAR-megfelelőség a készülék és a felhasználó teste közötti 0 mm-es távolságon alapul

FC