

# MOVA

## 7 az 1-ben zseblámpa MWL002

### Felhasználói kézikönyv



**Megjegyzés:** A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak a szemléltetést szolgálják. A pontosság érdekében kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

## Biztonsági utasítások

**⚠ Figyelmeztetés:** Ne hagyja a zseblámpát hosszú időre az autóban, vagy ne tegye ki a napnak egy forró napon, különben a henger hőmérséklete túl magasra emelkedhet, ami égési sérülés veszélyét okozhatja.

### Használati utasítás:

- A terméket megfelelően, a jelen felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja.
- NE helyezze ezt a lámpát gyermekek számára elérhető helyre.
- Ez a termék erős fényt bocsát ki. Kérjük, ne irányítsa a fényt közvetlenül emberek, állatok szemébe és az optikai berendezések lencséjébe.
- az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Miután a villanófény és a nagy fényerejű mód hosszú ideig be van kapcsolva, a készülék felülete magas hőmérsékletű lehet, ami normális jelenség. Az égési sérülések kockázatának minimalizálása érdekében kérjük, ne érintse meg.
- Ezt a terméket nem lehet szétszerelni. A termék javítását csak az általunk felhatalmazott karbantartó személyzet végezheti. Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne végezze el a javítást saját maga.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető, és az egész lámpatestet ki kell cserélni, amikor a fényforrás eléri élettartama végét. Ha a lámpatest külső kábelei vagy vezetékai megsérülnek, a vezetékeket a gyártó vagy annak szervizszerelői által biztosított kábelekre vagy vezetékekre kell cserélni.

### Töltésre vonatkozó utasítások:

- Kérjük, a töltéshez olyan töltőt használjon, amely megfelel a termék töltési paramétereinek.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használták, és az akkumulátor töltöttsége nem megfelelően kerül kijelzésre az újbóli töltéskor, kérjük, folytassa a töltést 30 percig, mielőtt ismét ellenőrné a kijelzést.

- Ha olyan töltővel végzi a töltést, amely nem felel meg a termék töltési paramétereinek, a termékben okozott kár nem tartozik a garancia hatálya alá, és egyéb veszélyeket is okozhat.
- Ez a termék beindítja a töltésvédelmi funkciót és leállítja a töltést, miután az akkumulátor eléri a 45 °C -ot. A töltési környezet ajánlott hőmérséklete 0 ~ 30 °C .

### **Akkumulátor biztonsági figyelmeztetések:**

- Ez a termék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa fel vagy aprítsa fel az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort hőnek vagy lángnak. Kerülje a közvetlen napfénynek kitett helyen történő tárolást.
- Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai hatásoknak.
- Ha az akkumulátor véletlenül szivárog, ne hagyja, hogy a szivárgó folyadék közvetlenül a bőrre vagy a szembe kerüljön. Érintkezés esetén ajánlott bő vízzel leöblíteni, és azonnal orvoshoz fordulni.
- A terméket az első használat előtt fel kell tölteni.
- Hosszú tárolás után az akkumulátort többször fel kell tölteni és lemeríteni, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa.
- A legjobb teljesítmény akkor érhető el, ha az akkumulátort szobahőmérsékleten ( $20 \pm 5$  °C ) használják.
- Ha a terméket ártalmatlanítani kell, az akkumulátort ki kell venni a termékből.
- Az akkumulátor eltávolításakor a terméket áramtalanítani kell.
- Kérjük, hogy az akkumulátort megfelelő és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

# 1. Termékbevezetés

## 1.1 A doboz tartalma

1 db 7 az 1-ben zseblámpa	1 db hátsó csipesz
1 db USB-C töltőkábel	1 db kerékpárkábel
1 db nyakpánt	1 db használati útmutató

## 1.2 A termék felépítése



1. Fényáteresztő nyílás
2. Alumínium ház
3. Kapcsoló
4. Rögzítőszinór furata / csíptető nyílása
5. Töltő port

## 2. Működés

### 2.1 Állapotjelző

A kapcsolón lévő jelzőfény különböző állapotok esetén különböző színekkel világít. Részletesebb információkért tekintse át az alábbi táblázatot:

	Fényhatások	Zseblámpa állapota
Működés	Folyamatos fehér	Akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje $\geq$ 25%
	Folyamatos piros	Akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje $<$ 25%
Töltés	Villogó piros	A zseblámpa töltése folyamatban, és a kijelző teljesen feltöltött állapotban folyamatosan fehéren világít.

### 2.2 Világítás üzemmód bemutatása

Világítás mód	Fényhatás
Alacsony fényerő	30% fényerő, fehér
Közepes fényerő	75% fényerő, fehér
Erős fény	100% fényerő, fehér
Villanófény	100% fényerő
Riasztófény	váltakozva pirosan és kéken villog
Piros figyelmeztető fény	piros fény (gyors villogás)
SOS mód	100% fényerő (gyors és lassú villogás váltakozik)

## 2.3 A zseblámpa használata

1. Nyomja meg a funkciógombot a zseblámpa bekapcsolásához. A zseblámpa alapértelmezés szerint közepes fényerővel működik.

### Megjegyzés:

A zseblámpa megjegyzi az utolsó világítási módot.



2. Nyomja meg a kapcsolót a 7 világítási mód közötti váltáshoz.: alacsony fényerő, közepes fényerő, erős fény, villanófény, figyelmeztető fény, piros figyelmeztető fény és SOS mód.



3. Gyorsan nyomja meg kétszer a kapcsolót, hogy átkapcsoljon az alapértelmezett világítási módra.



Duplán  
megnyomva

4. A zseblámpa kikapcsolásához tartsa lenyomva a kapcsolót 2 másodpercig.



2 s

### 3. Műszaki adatok

Termék neve	7 az 1-ben zseblámpa
Termékmodell	MWL002
Termék súlya	187 g
Méret	36.8 mm × 23.0 mm × 131 mm
Alacsony fényerővel a működési idő	43 h
Erős fényerővel a működési idő	3.5 h
Akkumulátorkapacitás	2150 mAh
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer akkumulátor
Névleges bemenet	DC 5 V = 1 A
Névleges teljesítmény	2 W
Csomagjegyzék	1 db 7 az 1-ben zseblámpa, 1 db hátsó csipesz, 1 db USB-C töltőkábel, 1 db kerékpárkábel, 1 db nyakpánt, 1 db használati útmutató

### Ügyfélszolgálat

1. A termékre a vásárlástól számított 1 év garancia vonatkozik. Kérjük, tekintse át a helyi törvényeket és szabályozásokat az Ön területén érvényes konkrét jótállási időszakokkal kapcsolatban.
2. A jótállási időszak alatt, ha bármilyen nem ember által okozott minőségi probléma merül fel, a termék ingyenes javításra vagy cseréjére jogosult, miután cégünk megerősítette ezt.
3. A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

- A fogyasztó által a nem megfelelő használat (a termék kézikönyvében szereplő Biztonsági útmutatások be nem tartása, karbantartás vagy tárolás (beleértve a működési hibákat, folyadék behatolását, helytelen csatlakoztatást/leválasztást, karcolásokat, kezelést, ütéseket, nem megfelelő feszültség biztosítását, fehér hamu, homok, por, speciális ragasztóanyagok, fém és egyéb mikrorészecskék bejutását stb.) miatt okozott termékmeghibásodások vagy károk.
  - Az egész gép és a tartozékok túllépték az ingyenes garanciaidőt.
  - Normál kopás és elhasználódás, valamint fogyó alkatrészek (pl. karcolások a burkolaton).
  - A fogyasztó vagy a Cég által nem engedélyezett szervizközpontok által végzett szétszerelés által okozott károk.
  - Nincs érvényes igazolás és érvényes számla vagy számlamásolat.
  - A bizonylaton szereplő modell- és termékjellemzők nem egyeznek a javított termék modelljellemezőivel, vagy megváltoztatták azokat.
  - Természeti katasztrófák, balesetek vagy más ellenállhatatlan erők által okozott károk.
4. További garanciális információkért kérjük, látogasson el a hivatalos weboldalára: <https://www.mova-tech.com>



#### KONTAKT

<https://www.mova.tech/pages/contact-us>

# MOVA

Gyártó: Woting Technology (Suzhou) Co., Ltd.  
Cím: Floor 9, Building B, No. 7 Qianzhu Road, Taihu  
Lake Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu  
Province, P.R.China  
Kínában készült