



70mai RC13 Hátsó kamera

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

70mai RC13 hátsó kamera HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy 70mai terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

Ez a termék csak kiegészítő, melynek használatához főegységgel rendelkező termék szükséges (pl. 70mai Rearview Dash Cam S500). Így önmagában nem használható!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék elektronikai elemeket tartalmaz, ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert az aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +60°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

| | |
|-------------|--------------------------|
| Megnevezés: | 70mai RC13 Backup Camera |
| Modell: | MiDrive RC13 |
| Felbontás: | 1920x1080 |
| Bemenet: | 5V/0.5A |

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company)

Address: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2024 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1095 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222


Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu

70mai RC13 hátsó kamera HU v1.0 - 3. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

KEZELŐSZERVEK



1. Csatlakozó pont (A)
2. Rögzítő csavar helyek
3. Hátsó kamera
4. Hátsó kamera kábel
5. Piros vezeték, pozitív pólus
6. Táp csatlakozó
7. Csatlakozó pont (B)

FUNKCIÓK

Ez a termék egy kiegészítő termék a 70mai autós eszközökhöz, így csak a fő termékkel együtt használható. Megfelelő telepítés és a fő termékhez történő csatlakoztatást követően a hátsó kamera segítségével a fő terméken használható lesz a hátsó kamera funkció.

HASZNÁLAT

- A 70mai hátsó kamera tápellátását a fő termék biztosítja. Ha a fő termék bekapcsolásra kerül, a hátsó kamera automatikusan bekapcsol. Ha a fő termék alvó módba kapcsol vagy kikapcsol a hátsó kamera automatikusan kikapcsol.
- A fő termék akkor ad tápellátást a hátsó kamerának, ha a fő termék tápellátást kap külső áramforrásból. A fő termék nem tud tápellátást biztosítani a hátsó kamerának, ha a fő termék nem kap külső áramforrást.
- A hátsó kamera képét a fő termékben elhelyezett MicroSD kártya tárolja automatikusan. Ha a tárolóhely elfogy a memóriakártyán, a korábbi felvételek törlésre kerülnek.
- Ha a hátsó kamera megfelelően van elhelyezve és a csatlakozás normál állapotú, a főegység kijelzője akkor mutatja a hátsó kamera képét, ha a jármű tolatási fokozatra van állítva és visszaáll a fő kamera képére, ha a jármű sebesség fokozata tolatásból visszaváltásra kerül.

FELSZERELÉS

1. lépés: videojel ellenőrzése

1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást;
2. Csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez (csatlakoztassa a két csatlakozó pontot);
3. Csatlakoztassa a piros vezetéket a tolató lámpa pozitív pólusához.;
4. Csatlakoztassa a videojel kábel táp csatlakozását a jellevő készülékhez (pl AV/IN csatlakozó egy 70mai terméken);
5. Kapcsolja be a gyújtást és indítsa el a járművet, állítsa tolató fokozatba a váltót és ellenőrizze, hogy a jellevő eszköz kap-e képet a hátsó kameráról

Ha a kép megfelelően megjelenik, lépjen a következő lépésre. Ha nem jelenik meg kép, ellenőrizze, hogy a bekötés megfelelő-e. Ha a bekötés megfelelő, de továbbra sem jelenik meg kép, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

2. Kábelek elvezetése


1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást;
2. Keresse meg a videojel kábel táp csatlakozását a jellevő készüléken (pl AV/IN csatlakozó egy 70mai terméken);
3. Vezesse el a videojel kábel csatlakozó pontját a jármű hátsó részébe, csatlakoztassa a piros jel vezetéket a tolató lámpa pozitív pólusához és rögzítse szigetelő szalaggal a fekete kábelt;
4. Csatlakoztassa le a hátsó kamerát a videojel vezetékről

3. A hátsó kamera felszerelése


1. Helyezze a hátsó kamerát a kívánt felszerelési pozícióba. Távolítsa el a védőréteget a tartóról és nyomja rá a kamerát a jármű hátoldalára;
2. Készítsen furatokat a jármű hátulján a felszerelés helyére (a rögzítő csavaroknak és középen a vezetéknek);
3. Vezesse be a vezetéket a középső furaton, majd csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez;
4. Rögzítse a kamerát a csavarokkal.

4. Kamera beállítása

Távolítsa el a védőréteget a hátsó kamera felületéről, majd állítsa be a megfelelő szöget a kamera fel-le mozgásával, amíg az párhuzamos nem lesz a talajjal. Nézze meg az alábbi ábrát:



Beállítás előtt



Beállítás után

Megjegyzés:

A felhelyezés és a vezeték elvezetése járművenként eltérhet. Javasolt a felszerelést szakemberrel végeztetni. A felszerelés és a vezetékkelés előtt állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást a rövidzárlát elkerülése érdekében.

HIBAELHÁRÍTÁS

| Hiba jellege | Megoldás |
|--|--|
| Nincs kép a hátsó kamerától | Ellenőrizze, hogy a hátsó kamera a jellevő eszköz AV/IN csatlakozásába van-e csatlakoztatva és a csatlakoztatás megfelelő-e. Ellenőrizze, hogy a megjelenő kép a főegység képe a kijelzőn. Ha igen, váltson át a hátsó kamera képére. Ha továbbra sem jelenik meg a hátsó kamera képe, lépjen kapcsolatba a szervizzel. |
| Nem jelenik meg a hátsó kamera képe tolatáskor | Ellenőrizze, hogy a tolatólámpa csatlakoztatva van, amikor a hátsó kamerát felszereli. Ha nincs megfelelően csatlakoztatva, akkor nem jelenik meg a hátsó kamera képe a főegységen, amikor a váltót tolató állásba állítja. Ebben az esetben szerelje fel újra a hátsó kamerát és csatlakoztassa a tolató lámpa tápellátásához. Ha a fentiek nem hoznak megoldást, lépjen kapcsolatba a szervizzel. |
| A hátsó kamera képének megjelenése után, visszavált a főegység képe. | Ha a jármű váltója tolató fokozatban van, de a kijelzőn a kép visszavált, lépjen kapcsolatba a szervizzel. |
| A kép homályos | Ellenőrizze, hogy a védőfóliát eltávolította-e a kameráról. Ha nem, távolítsa el. Esős napokon vagy téli időjárás esetén a kamera lencsésén lecsapódó vízcseppek homályosíthatják a képet. Törölje le a kamera lencsését. |

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A felszerelést ajánlott szakemberrel végeztetni. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelés okozta károsodásokért pl. az a jármű akkumulátorának rövidzárlata, a jármű akkumulátorának sérülése, a jármű berendezéseinek sérülése, stb.
2. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget a felszerelés közben fellépő károsodásokért, melyek nem a termék minőségéből adódnak.
3. A termék teljesítménye több tényezőtől függ, így pl a tolató lámpa energiaellátásától. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget semmilyen meghibásodásért, amelyet nem a termék minősége okoz.
4. Felszerelés közben ne csatlakoztassa le a kamerát a tápellátásról, ha az be van kapcsolva, hogy megelőzze a kamera meghibásodását.