



## Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set\*

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

\* Csak a „Set” elnevezésű csomag tartalmaz vevőegységet!

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set Manual HU v1.0 - 1. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy **Xiaomi** terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- A kamera beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsé a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. Alacsony hőmérsékleten történő használat csökkenti a készenléti időt.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-20°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- A kamera akkumulátorát csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten töltsse.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort (legalább egyszer minden 6 hónapban).
- A megfelelő teljesítmény érdekében úgy helyezze el a kamerát, hogy a lencse ne legyen szemben tükröződő vagy világos felülettel, mint pl üveg, fehér fal, mivel az arról tükröződő fény beégett képet eredményezhet.
- A kamerát Wifi hálózat elérhetőségében, erős Wifi jelvételekhez megfelelő helyen helyezze el. Ne helyezze a kamerát fém felületre, mikrohullámú sütő, vagy egyéb sugárzással rendelkező dolog közelébe, mert az csökkentheti a jel vételt.
- A kamera alacsony fogyasztású termék. Ne használja az élő kép nézést hosszú ideig töltés közben, mert az csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

### Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set
Modell:	MWC13 (Set verzió), MWC14 (csak kamera verzió)
Látószög:	130°
Rekesz:	F 2.1
Felbontás:	1080p
Bemenet:	5V / 2A
Tápellátás:	5700mAh beépített akkumulátor
Méret:	52.7 x 122 x 102.6 mm
Tömeg:	273g
Video kódolás:	H.265
Működési hőmérséklet:	-20°C - 50°C
Infravörös megvilágítás:	940 nm infravörös led x8
Vezeték nélküli kapcsolat:	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz
Kompatibilitás:	Android 6.0 vagy iOS 10 és újabb
Üzemidő:	kb 90 nap
Vízállóság:	IP65

Megnevezés:	Beltéri vezérlő egység
Méret:	110 x 85 x 77.1 mm
Tömeg:	88g
Tárhely bővítés:	MicroSD card (max. 32 GB) / USB tároló / felhő tárhely
Vezeték nélküli kapcsolat:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Vezetékes kapcsolat:	RJ45 Ethernet csatlakozó

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p
- Beltéri vezérlő egység (csak Set-el együtt vásárolva)
- UTP kábel (csak Set-el együtt vásárolva)
- USB tápkábel
- Jelölő sablon
- Fali felszerelő készlet
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

A kamera önállóan is megvásárolható, azonban önállóan nem használható, csak a beltéri vezérlő egységgel együtt. A beltéri vezérlő egységhez összesen 4 kamera csatlakoztatható. Így az ön által vásárolt doboz nem feltétlenül tartalmazza a beltéri vezérlő egységet. Kérjük vásárlás előtt ezt ellenőrizze.

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: No. 668 Xinzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park, Caohejing Development Zone, Shanghai, China

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.


### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

# ÁTTEKINTÉS

## Kamera



## Beltéri vezérlő egység (opcionális)




### Megjegyzés

*Csak megbízható, neves gyártótól származó MicroSD kártyát használjon (maximum 32 GB kapacitású memóriakártya használata támogatott, csak FAT32 rendszer használata támogatott). Legalább U1/Class10 osztályú kártyát használjon.*


*A beltéri vezérlő egységet a kamera és a router közé helyezze el*

## FELSZERLÉS

1. Helyezze a jelölő sablont a falhoz.
2. Fúrjon két lyukat a falba a jelölő sablon alapján. A lyukak átmérője kb. 5mm, mélysége kb. 26 mm legyen.
3. Helyezze a tipliket a lyukakba.




4. Az ábra alapján távolítsa el a lopásgátló csavart a talpról és nyomja fel a kamerát, hogy eltávolítsa a felszerelő talpról.




5. Helyezze a felszerelő talpat a falhoz és rögzítse két csavarral.

**Megjegyzés:** a lopásgátló csavarnak lefelé kell néznie.



6. Tartsa a kamera gombját lefelé és forgassa el a talpat 180°-al, így a lopásgátló csavar lefelé néz.

7. Helyezze a kamerát a felszerelő talpra és rögzítse a lopásgátló csavart.



## HASZNÁLAT

### Kamera

**Töltés:** Csatlakoztassa a kamerát a töltő kábelhez, a jelzőfény vörösen villogni fog töltés közben és kikapcsol, ha a töltés befejeződött.

**Be/kikapcsolás:** Ha a töltés befejeződött, óvatosan nyomja meg a be/kikapcsoló gombot, a jelzőfény bekapcsol (narancs színnel villog és hangjelzés történik az első alkalommal) és a kamera bekapcsol. Óvatosan nyomja meg a be/kikapcsoló gombot és a kamera és a jelzőfény kikapcsol.

**Újraindítás:** Bekapcsoláskor nyomja meg és tartsa nyomban a Reset gombot 5 másodpercig, a jelzőfény narancsi színnel villogni fog ha az újraindítás sikeresen befejeződött.

### Beltéri vezérlő egység (opcionális)

**Be/kikapcsolás:** Csatlakoztassa a táp kábelt és a hálózati adaptert (nem tartozék) és kapcsolja be az áramforrást, ha a jelzőfény világít a bekapcsolás sikeres volt. Húzza ki az áramforrásból a kikapcsoláshoz.

**Újraindítás:** Bekapcsolás közben használjon egy hegyes tűt a Reset gomb megnyomásához. Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig, ha a jelzőfény narancs színnel villog az újraindítás sikeres volt.

### Jelzőfény állapota

#### Kamera

Újraindításra vár: Narancs

Kapcsolódásra vár: Narancssal villog

Csatlakozás: Kéken villog

Csatlakoztatva: Kikapcsolva

Töltés: Vörösen villog

Feltöltve: Kikapcsolva

#### Beltéri vezérlő egység

Újraindításra vár: Narancs

Kapcsolódásra vár: Narancssal villog

Csatlakozás: Kéken villog

Csatlakoztatva: Kéken világít



## CSATLAKOZÁS MI HOME / XIAOMI HOME ALKALMAZÁSHOZ

Ez a termék használható a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással\*. Vezérelheti az eszközt a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van az ön készülékén, akkor a csatlakoztatási képernyőre lép. Az alkalmazást letöltheti az alkalmazás áruházból is.



Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és koppintson "+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat vagy olvassa be a QR kódot a beltéri vezérlő egységről (opcionális). Ha a beltéri vezérlő egységen (opcionális) a jelzőfény kéken világít, a csatlakozás megfelelő. A kamera csatlakoztatásához kövesse a kijelzőn megjelenő információkat vagy olvassa be a kamerán található QR kódot. Ha a kamera csatlakoztatása sikeres, a jelzőfény a kamerán kialszik, majd tájékoztató hang jelzi ezt.

\* Az alkalmazás neve Xiaomi Home Európában (kivéve Oroszország). A készüléken megjelenő alkalmazásnév az alapértelmezett.

**Megjegyzés:** Az alkalmazás verziója a leírtaktól eltérő lehet, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat az aktuális verzió alapján.

### Megjegyzés:

- Ez a termék 2.4 GHz Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást támogat, nem támogatja az 5 GHz Wi-Fi hálózatokat. A beltéri vevőegység vezetékkel is csatlakoztatható a hálózathoz.
- Az alkalmazás verziója megváltozhat, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat az aktuális verzió alapján.

### IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.mstore.hu](http://www.mstore.hu)