


Mystical Hungary Zrt.



Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót használat előtt, és őrizze meg a későbbi tájékozódás érdekében.


Termék áttekintése




Megjegyzések:

- A termék rögzíthető egy, legfeljebb 9 mm átmérőjű túske segítségével, amelyet a túske nyíláson keresztül lehet behelyezni. A túsket kérjük, külön vásárolja meg.
- A használati útmutatóban szereplő termék és tartozékábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztése miatt eltérhetnek.

Csomag tartalma



Összecsukható állványos szelfibot



Tároló tasak



Használati útmutató




Jótállási tájékoztató

Használati útmutató

Állvány és telefonfogó kihajtása

1. Húzd ki a telefonfogót: Húzd ki a telefonfogót a teleszkópos rúddal együtt a szelfibot állvány tetejéről.
2. Hajtsd ki az állványt: Miután kihúztad a telefonfogót, fogd meg a teleszkópos rudat, és állítsd a szelfibot állványt függőlegesen lefelé úgy, hogy az állványkioldó gomb nyehé nyomásra érintkezzen a talajjal, ezzel kioldva az állvány kihajtását.



3. Fordítsd el a telefonfogót: Ahogy a képen látható, a telefonfogó 90°-kal elforgatható balra vagy jobbra.



Megjegyzés: A tripod rugós szerkezetű kinyílással rendelkezik. Biztosítsd, hogy a tripod nyitási területén ne legyen semmilyen akadály. A termék használata során légy óvatos, hogy elkerüld a véletlen sérüléseket. Gyermeknek a termék kezelését ne engedd meg.

A telefon rögzítése


Ahogy a képen is látható, nyisd ki a telefonklip alatt található reteszt, és helyezd be a telefont a klipbe úgy, hogy ne takarja el a telefon gombjait. Rögzítsd a telefont úgy, hogy megfeszíted a klip felső és alsó reteszzeit, és győződj meg róla, hogy a telefon hátoldala szorosan illeszkedik a kliphez.



Megjegyzés: A telefonklip belsejében egy belső rugó található, amely működés közben ellenállást okozhat. Kérjük, légy óvatos, hogy elkerüld a kezek becspődésének kockázatát. A telefonklip 70–85 mm szélességű mobiltelefonokhoz alkalmas.

Nyisd ki és szereld fel a hidegpapucs tartót

Forgasd el és nyisd fel a felső fedelet, majd csatlakoztasd a kompatibilis világítást vagy egyéb eszközöket a hidegpapucs tartóra.




Megjegyzés: A felső fedél forgatásakor szilárdan fogja meg a telefonfogót, hogy elkerülje a teleszkópos rúd túlzott elforgatásából eredő károsodást.

A telefonfogó és a háromlábú állvány behúzása

1. Vegye ki a telefont a telefonfogóból.


2. Fogja meg a fémgyűrűhöz közeli részt, és nyomja meg a telefonfogó tetejét, hogy behúzza a háromlábú állványt, majd szorítsa össze az állványt, amíg egy „kattanó” hangot nem hall ez biztosítja, hogy a háromlábú állvány és a teleszkópos rúd teljesen behúzdjon.



Megjegyzés: Az állvány behúzásakor legyen óvatos, és vigyázzon, hogy ne csípje be a kezét.

Bekapcsolás

- Vegye ki a távirányítót, húzza ki az elektromos elváltatót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti gombot a távirányítón 3 másodpercig a termék bekapcsolásához.
- Az első bekapcsoláskor a termék alapértelmezettként a Bluetooth kapcsolat várakozó állapotába lép, a jelzőfény pedig kéken villog.



Bluetooth kapcsolat


Amikor először csatlakoztatja a Bluetooth-t, győződjön meg róla, hogy a távirányító be van kapcsolva és a Bluetooth kapcsolat várakozó állapotában van, kapcsolja be a mobiltelefonja Bluetooth-ját, majd válassza ki az „XMZPG-Z” eszközt a kapcsolat létrehozásához.

Bluetooth újbóli csatlakozás

Ha a Bluetooth korábban már csatlakoztatva volt, a távirányító bekapcsolásakor automatikusan újrcsatlakozik az utoljára csatlakoztatott telefonhoz. Ha az újbóli csatlakozás sikertelen, a termék automatikusan a Bluetooth kapcsolat várakozó állapotába lép, ahonnan megkísérelheti újra létrehozni a Bluetooth kapcsolatot.

Távírányító gombjainak használati útmutatója

Állapotgomb	Nyomva tartás 3 másodpercig: Bekapcsolás/kikapcsolás
Funkciógomb	Nyomás: Váltás az elülső és a hátsó kamera között Kétszeri gyors nyomás: Váltás a fényképezés és a videofelvétel között
Zárgomb	Nyomás: Készíts fényképet; indítsd vagy állítsd le a felvételt Nyomva tartás: Rövid videó vagy sorozatfelvétel készítése
Zoom T gomb (zoom be)	Nyomás: Egy szinttel nagyítás Nyomva tartás: Folyamatos nagyítás
Zoom W gomb (zoom ki)	Nyomás: Egy szinttel kicsinyítés Nyomva tartás: Folyamatos kicsinyítés



Megjegyzések:

- A távírányító teljes funkcionalitással működik a Xiaomi és REDMI telefonokon, amelyek Xiaomi HyperOS operációs rendszert futtatnak. Az iOS és Android készülékek esetében a kompatibilitás és a funkciók eltérhetnek.
- A termék csak a telefon hátlapi kamerájának nagyítását támogatja.

Újrapárosítás

A bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a zárgombot és a funkciógombot három másodpercig, ekkor a távírányító a Bluetooth csatlakozás várakozó állapotába lép.

Alvó mód

- Amikor a távírányító be van kapcsolva és csatlakozik a telefon Bluetooth-jához, 5 perc inaktivitás után automatikusan alvó módba lép.
- Ha a távírányító lecsatlakozik a telefon Bluetooth-járól, azonnal alvó módba kerül.
- Ha a távírányító be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva a telefon Bluetooth-jához, a Bluetooth csatlakozás várakozó állapotában 3 perc után automatikusan alvó módba lép.
- Az alvó módból bármelyik gomb megnyomásával felébreszthető.

Kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti gombot 3 másodpercig, ekkor az irányjelző fény háromszor fehéren felvillog, majd kialszik, ezt követően a távírányító kikapcsol.
- Az alvó módban eltöltött 15 perc után a távírányító automatikusan kikapcsol.

Jelzőfény állapot leírása

Jelzőfény állapota	Állvány állapota
Kék villogás	Bluetooth csatlakozásra vár
Kék pulzálás	Automatikus Bluetooth újrcsatlakozás folyamatban
Fehér fény 5 másodpercig	Bluetooth csatlakoztatva
Fehér fény 1 másodpercig	Gomb funkció aktiválva
Fehér villogás 3-szor	Kikapcsolás folyamatban
Piros villogás	Alacsony akkumulátor


Alacsony Akkumulátor Jelzés

Helyezzen be egy kihúzó tűt vagy megfelelő eszközt a távirányító alján található lyukba, vegye le az elemfedelét, cserélje ki az elemet, majd helyezze vissza az elemfedelét.

Távirányító Elemcseréje

Helyezzen be egy kihúzó tűt vagy megfelelő eszközt a távirányító alján található lyukba, vegye le az elemfedelét, cserélje ki az elemet, majd helyezze vissza az elemfedelét.

- Megjegyzés:
- Az elem behelyezésekor kérjük, ügyeljen arra, hogy a pozitív pólus kifelé nézzen.
 - Az elem típusa CR1632, kérjük, kompatibilis elemeket saját maga vásároljon megbízható márkától.



Óvintézkedések

- Ne törje össze, ne vágja meg és ne ütögesse az elemet.
- Ha az elem extrém alacsony légnyomású és túl magas hőmérsékletű környezetnek kitérve (például napfény, tűz, forró felületek vagy forró sütő), robbanás vagy éghető folyadékok, gázok szivárgásának kockázata áll fenn.
- A nem megfelelő típusú elemek használata veszélyeztetheti a biztonságot és robbanásveszélyt okozhat.
- A termékhez adott elem nem tölthető újra, semmilyen körülmények között nem szabad tölteni. Győződjön meg róla, hogy az elem helyesen van behelyezve (helyes polaritással), és kerülje az elem kapcsainak rövidzárlatát.
- A termék gomelemet tartalmaz. Ne nyelje le az elemet, mert kémiai égési sérüléseket okozhat. Ha az elem lenyelésre kerül, súlyos belső égési sérüléseket okozhat 2 órán belül, ami halálhoz is vezethet. Tartsa az új és használt elemeket távol a gyerekektől. Ha gyanítja, hogy az elemeket lenyelték vagy testbe kerültek, azonnal forduljon orvosi segítséghez.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, például elemet és elemfedőt. A gyermekeket tiltsa meg az ilyen alkatrészekkel való játékban, hogy megelőzze a véletlen lenyelést vagy fulladásveszélyt. Ha az elemrekesz nincs biztonságosan lezárva, hagyja abba a termék használatát és tartsa távol a gyerekektől.

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick Tripod 62"

Termék méretel: 300 × 38 × 46 mm

Nettó tömeg: Approx. 404 g

Akkumulátor típus: CR1632

Működési hőmérséklet: 0°C to 40°C

Névleges bemenet: 3 V=5 mA

Modell: XMBJZPG01YM

Összecsukott hossz: 300 mm

Kinyújtott hossz: 1600 mm

Vezeték nélküli kapcsolat: Alacsony energiafogyasztású Bluetooth

Akkumulátor típusa: Litium-mangán gombel

Anyagok: Műanyag, fém és egyéb anyagok

RF Specifikáció	Működési Frekvencia	Max. kimeneti teljesítmény
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Szabályozási megfelelési információk

EU Megfelelési Nyilatkozat



EU Megfelelési Nyilatkozat

Ezennel a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy az XMBJZPG01YM típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Hulladékkezelési és Újrahasznosítási Információk



Minden termék, amely ezt a szimbólumot viseli, elektromos és elektronikai hulladéknak (WEEE), azaz a 2012/19/EU irányelv szerint) minősül, és nem keverhető a szelektálatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék készüléket a kormány vagy helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljából. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat. További információért a gyűjtőhelyek helyéről, illetve az oda vonatkozó feltételekről kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal.



Bluetooth®

A Bluetooth® szójelzés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezek használata a Xiaomi Inc. részéről licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a jogos tulajdonosaik tulajdonát képezik.



Kérjük, a használt elemeket különítse el a többi hulladéktól, beleértve a kevert települési hulladékot is. A használt elemeket kérjük, adja le kijelölt, külön gyűjtőhelyeken. Az összes elemre és akkumulátorra vonatkozó „külön gyűjtés” jelzést az alábbi áthúzott hulladékgyűjtő edény szimbóluma jelöli:

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI előírásainak.

A megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9. emelet, 6-os épület, 33 Xi'erqi Középut, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína
További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra
Kínában készült
Használati útmutató verziója: V1.0

EU képviselő:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia
contact@support.mi.com

UK képviselő:
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU, Egyesült Királyság
contact@support.mi.com



Z2195U60302W0