

xiaomi

Dupla falú elektromos vízforraló felhasználói kézikönyv



Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg későbbi referencia céljából.

Óvintézkedések


- Ez a készülék a következő háztartási és hasonló célokra használható:
 - üzletek, irodák és más munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban;
 - tanyákon;
 - szállodák, motelek és egyéb lakó típusú környezetek vendégei által;
 - panziókban.
- A készülék nem meríthető vízbe.
- A készüléket kizárólag a mellékelt alappal szabad használni.
- Ne engedje, hogy a megfelelő fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel nem rendelkező, valamint a megfelelő tapasztalat vagy józan ész hiányában lévő emberek felügyelet vagy útmutatás nélkül használják a terméket.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek játszanak a vízfóralóval. Tartsa távol gyermekektől.
- A vízfóralót ki kell húzni az áramforrásból, ha üres, nincs használatban, víz hozzáadásakor, mozgatásakor, tisztításakor vagy bármilyen probléma esetén.
- Ne használja a vízfóralót lejtős vagy instabil felületen, és tartsa távol hőforrásoktól, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek károsodását. Ne helyezze a vízfóralót más elektromos készülékek mellé vagy fölé.
- A vízfóralót kizárólag földelt aljzatba szabad csatlakoztatni, amelynek névleges áramerőssége legalább 10 A, és feszültsége 220–240 V-. Ne csatlakoztasson más elektromos készülékeket ugyanahhoz az aljzathoz.
- Ha a tápkábel megsérül vagy eltörik, a gyártónak vagy az értékesítés utáni szerviznek kell azt kicserélnie a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ne nyissa ki a vízfóraló fedelét, ne öntsön ki vizet vagy ne adjon hozzá vizet, miközben a készülék működik.
- Ha a vízfóralót túltöltik, forró víz fröccsenhet ki.
- A vízfóraló kizárólag víz forralására alkalmas. Ne használja más anyagok, például alga, tojás, szójatej, tealevelek, tej vagy tészta melegítésére, különben a készülék meghibásodhat. Ne töltsen túl a maximális vízszintjelzést, mert forró víz túlsordulhat vagy kifröccsenhet. Használat közben a vízszintnek mindig a minimális vízszintjelzés felett kell lennie, hogy elkerülje a szárazon forralást.
- Vízöltés előtt vegye le a vízfóralót az alapjáról, és törölje szárazra az alját, mielőtt visszahelyezi.
- Ne helyezze a vízfóralót hőforrások, például tűzhelyek vagy kályhák közelébe, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne használjon gyenge minőségű elosztót a készülékkel.
- Ne merítse a vízfóralót vízbe. Használat közben ne döntse meg, ne rázza meg, ne mozgassa vagy billentse meg a készüléket.
- Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek által használható, ha felügyeletet vagy útmutatást kapnak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesek vagy idősebbek, és felügyelet alatt állnak. Tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol.
- Figyelmeztetés: kerülje a csatlakozó rész körüli folyadékszivárgást.
- A fűtőelem felülete a használat után maradék hőt tarthat magában.

- Készülékek használhatók csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában lévők által, amennyiben felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket.

Megjegyzés: Az első használatkor a vízforralóban lévő vizet forralja fel, majd öntse ki 3 alkalommal, mielőtt abból inni kezdene.

Figyelmeztetés: Ne mozgassa a vízforraló fedelét, miközben a víz forr.

Termékáttekintés



Megjegyzés: A termékről, tartozékokról és felhasználói felületről készült illusztrációk a felhasználói kézikönyvben kizárólag tájékoztató jellegűek. Az aktuális termék és funkciói a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Használati útmutató

Nyissa ki a fedelet a fedélnyitó gomb megnyomásával, és várja meg, amíg a fedél belső felületén lévő vízcseppek lefolynak. Ezután manuálisan nyissa ki a fedelet 65°-os szögig, és tölts fel vízzel a vízforralót.

Figyelmeztetés: A vízszintnek el kell érnie legalább a minimális jelölést, és nem szabad meghaladnia a maximális jelölést. Csukja le teljesen a fedelet, és helyezze a vízforraló testét a talapzatra.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot; a fűtésjelző bekapcsol, és a vízforraló elkezd melegíteni a vizet. Miután a víz felforrt, a jelzőfény kialszik, és a vízforraló leállítja a fűtést.

Figyelmeztetés: Forrás közben ne nyissa ki a fedelet.

Ápolás és karbantartás

Öntsön 0,5 liter étkezési minőségű fehér ecetet a vízforralóba, és hagyja állni legalább 1 órán át.

Miután kiöntötte az ecetet, törölje ki a megmaradt lerakódásokat egy nedves ruhával.

Töltsön a vízforralóba vizet (a minimális jelölés fölé, de a maximális jelölés alá), forralja fel, majd öntse ki, és tiszta vízzel öblítse át a vízforralót 4-5 alkalommal.

Törölje szárazra a vízforraló külső felületét egy száraz ruhával. Tárolja a vízforralót száraz, jól szellőző helyen, és védje a portól, nedvességtől és rovaroktól.

Óvintézkedések:

- Győződjön meg róla, hogy a vízforraló ki van húzva a hálózatból, és hagyja lehűlni a tisztítás előtt.
- Rendszeresen távolítsa el a vízforraló belsejében lévő vízkövet és lerakódásokat, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát.
- Súlyos vízkőlerakódás esetén ismételje meg a fenti lépéseket. Ne használjon acélgyapotot vagy bármilyen vegyi vagy súrolószert.
- Ne merítse vízbe a vízforralót vagy annak talapzatát, és tartsa szárazon a külső felületét.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A melegítést jelző lámpa nem világít.	A hálózati aljzat sérült, vagy nem biztosít megfelelő érintkezést.	Cserélje ki a hálózati aljzatot.
	A hálózati dugó nincs megfelelően bedugva.	Dugja be megfelelően a hálózati dugót.
	A hálózati dugó deformált.	Lépjön kapcsolatba a szervizzel.
	A talapzat nem eredeti, vagy nem ehhez a vízforralóhoz készült.	Használja a vízforralóhoz mellékelt talapzatot.
Forró víz túlcserül.	A vízszint meghaladja a maximum jelzést.	Tartsa a vizet az előírt szint tartományában.
A víz színe megváltozik, vagy vízkő rakódik le.	A helyi víz keménysége magasabb.	Időben tisztítsa meg a vízforralót.
A vízforraló nem melegít.	A be- és kikapcsoló gombot nem nyomták meg, vagy elakadt.	Nyomja meg újra a be- és kikapcsoló gombot.
	A be- és kikapcsoló gombot nem nyomták meg, vagy elakadt.	Lépjön kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
	A termosztát meghibásodott.	Lépjön kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
A víz nem forr fe vagy nem áll le forralás után.	A termosztát meghibásodott.	Lépjön kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
	A vízforraló fedele nincs megfelelően lezárva.	Zárja le szorosan a fedelet.
	Túl kevés víz van benne, a vízszint a minimum jelzés alatt van.	Töltse a vizet az előírt szint tartományában.

Specifikációk

Név: Elektromos vízforraló	Modell: MJDSH07YM-A
Névleges feszültség: 220-240 V~	Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Névleges teljesítmény: 1800 W	Kapacitás: 1,7 L
Nettó súly: 1,11 kg	Méret: 220 x 150 x 251,5 mm

GARANCIA KÖZLEMÉNY

GARANCIA KÖZLEMÉNY

EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKAT AD NEKED, ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY EGYÉB JOGOK IS JÁRNA AZ ORSZÁGOD, PROVINCIÁD VAGY ÁLLAMOD TÖRVÉNYEI SZERINT. NÉHÁNY ORSZÁGBAN, PROVINCIÁBAN VAGY ÁLLAMBAN A FOGYASZTÓI TÖRVÉNYEK MINIMÁLIS GARANCIÁLIS IDŐSZAKOT ÍRNAK ELŐ. A TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A XIAOMI NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA VAGY NEM SUSPENDÁLJA EGYÉB JOGÁIDAT. A JOGÁID TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ JELENTKEZZ A HAZÁD, PROVINCIÁD VAGY ÁLLAMOD TÖRVÉNYEIBEN.

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

A XIAOMI GARANTÁLJA, HOGY A TERMÉKEK ANYAGI ÉS MUNKAVÉGZÉSI HIBÁKTÓL MENTES KORÁBBI HASZNÁLAT ÉS A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁVAL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT MELLETT, A GARANCIÁLIS IDŐSZAKON BELÜL.

A JOGI GARANCIÁK IDŐTARTAMÁT ÉS FELTÉTELEIT A HAZAI JOGSZABÁLYOK RENDSZERE SZABÁLYOZZA. BŐVEBB INFORMÁCIÓKÉRT A FOGYASZTÓI GARANCIA ELŐNYEIRŐL KÉRJÜK, LÁTOGASD MEG A XIAOMI HIVATALOS HONLAPJÁT: [Xiaomi Support Warranty](#).

A XIAOMI GARANTÁLJA AZ EREDETI VÁSÁRLÓNAK, HOGY A XIAOMI TERMÉK MENTES LESZ A MUNKÁVAL ÉS ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS HIBÁKTÓL, HA AZ A FENTIEK SZERINT VAN HASZNÁLVA. A XIAOMI NEM GARANTÁLJA, HOGY A TERMÉK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN VAGY HIBÁTLAN LESZ. A XIAOMI NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET AZOKÉRT A KÁROKÉRT, AMELYEK A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDNEK.

2. JOGORVOSLATOK

Ha hardverhiba lép fel és érvényes igénylés érkezik a XIAOMIHOZ a garanciális időszakon belül, a XIAOMI a következő lehetőségeket biztosítja:

1. A termék ingyenes javítása,
2. A termék cseréje,
3. A termék visszatérítése, a szállítási költségekkel együtt, ha szükséges.

3. HOGYAN KÉRHETSZ GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST

A garanciális szolgáltatás igénybevételehez a terméket, annak eredeti csomagolásában vagy hasonló csomagolásban, amely biztosítja a megfelelő védelmet, kell eljuttatnod a Xiaomi által megadott címre. A törvényi előírások szerint a Xiaomi előírhatja, hogy bemutasd a vásárlást igazoló nyugtát vagy regisztrációs adatokat, mielőtt garanciális szolgáltatást kapsz.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A Xiaomi által biztosított garancia csak a Xiaomi által vagy a Xiaomi számára gyártott és a "Xiaomi" vagy "Mi" védjeggyel ellátott termékekre vonatkozik. A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

(a) Természeti katasztrófák, mint például villámcsapás, tornádó, áradás, tűz, földrengés vagy egyéb külső okok;

- (b) Gondatlanság;
- (c) Kereskedelmi használat;
- (d) A termék bármely részének módosítása vagy átalakítása;
- (e) Nem Xiaomi termékekkel való használat okozta károk;
- (f) Baleset, visszaélés vagy helytelen használat okozta károk;
- (g) A termék helytelen használata, nem megfelelő feszültség vagy áramforrás alkalmazása;
- (h) Olyan szerviz (beleértve az újítást és bővítéseket), amelyet nem a Xiaomi képviselője végez.

A terméken tárolt adatokat, szoftvereket és egyéb anyagokat biztonsági másolatot készítened kell, mivel a szervizfolyamat során azok elveszhetnek vagy formázódhatnak. Xiaomi nem vállal felelősséget ezen adatvesztésekért.

5. KÉPVISELT GARANCIÁK

A törvényi előírások szerint, minden egyéb, kifejezett vagy hallgatólagos garancia (beleértve a forgalmazhatóságot és a célra alkalmasságot) a jelen garanciaidőszak korlátozásával érvényes. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák időtartamának korlátozását, ezért az itt alkalmazott korlátozás nem vonatkozik ezekre az esetekre.

6. KÁRKORLÁTOZÁS

A Xiaomi nem felelős semmilyen balesetből, közvetett, különleges vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a profit, bevétel vagy adatvesztés miatti károkat, sem az expressz vagy hallgatólagos garancia megszegése következtében felmerült károkat.

7. XIAOMI KAPCSOLATOK

További információkért kérjük, látogasd meg a következő weboldalt: Xiaomi Support Warranty.

A garanciális szolgáltatásért felelős kapcsolattartó lehet bármely személy a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, Xiaomi hivatalos forgalmazóinál vagy az eladó, aki a terméket értékesítette.



EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd., ezúton nyilatkoztatjuk, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. A teljes szövegű EU megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi internetcímen: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



WEEE Információ

Minden, ezen szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikai hulladék (WEEE, azaz a 2012/19/EU irányelv szerint), melyet nem szabad háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett, az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékot a kijelölt gyűjtőhelyekre kell leadni, amelyeket a kormány vagy helyi hatóságok neveztek ki az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljából. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. További információért kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz a gyűjtőhelyek elhelyezéséről és a kapcsolódó feltételekről.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Beijing, 100085, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.mi.com.

A forgalmazó részleteit kérjük, tekintse meg a dobozon.

Gyártási dátum: Lásd a dobozt.

Készült Kínában

EU Képviselő:

Xiaomi Technology Netherlands BV

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

contact@supportmi.com

UK Képviselő:

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@supportmi.com

Felhasználói kézikönyv verziója: V1.0



A termék jellemzői, technikai paramétereit, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.