



xiaomi



# Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 elektromos hajszárító **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 elektromos hajszárító HU v1.0 - 1. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használjon sérült hálózati kábellel rendelkező terméket, mert az rövidtárlatot és tüzet okozhat.
- Ne sértse meg, kísérelje meg javítani, húzza meg vagy csavarja meg a hálózati kábelt.
- Ne használja nedves kézzel az áramütés elkerülése érdekében! Ne húzza ki a tákábelt a fali aljzatból nedves kézzel!
- Ne helyezze vagy használja a terméket mosdókagyló közelében vagy nedves helyiségben.
- Ne hagyja a készüléket gyermekek vagy korlátozottan cselekvőképes személy számára elérhető helyen.
- További védelem érdekében javasoljuk, hogy használjon legalább 30mA érzékenyséű életvédelmi, Fi relét a hálózaton. Kérje ki villanyszerelő tanácsát.
- Ha a fürdőszobában használja a terméket, javasoljuk, hogy használat után húzza ki a fali aljzatból, mivel a víz közelsége kikapcsolt állapotban is kockázatos.
- Ha a hálózati kábel sérült, keresse fel a szervizt vagy megfelelő szakembert, annak cseréjéhez.

### TILTÁSOK

- Ne merítse a terméket vízbe.
- Ne használja fürdés vagy tusolás közben.
- FIGYELM! Ne használja zuhanyzófülke, kád, mosdó vagy egyéb vizet tartalmazó edény közelében
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaserviz) szerelheti szét. Ne próbálja meg megjavítani!
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne használja a terméket petróleum vagy egyéb gyúlékony anyag (pl. hígító, spray stb) közelében a tűz keletkezésének megelőzése érdekében.



### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ellenőrizze, hogy a termék sérült-e. Ne használja a terméket, ha sérülést tapasztal rajta.
- Ha rendellenes működést tapasztal, hagyja abba a használatát és húzza ki a fali aljzatból.
- Bármilyen sérülést fedez fel, hagyja abba a termék használatát.
- Fürdés vagy tusolás közben a terméket egy stabil, elérhetetlen helyre kell helyezni.
- Hagyja abba a termék használatát, ha sérült a hálózati kábel, mert az sérülést okozhat az emberi testben.

## TANÁCSOK

- A hálózati kábel sérülésének elkerüléséhez, ne tekerje azt rá a készülékre.
- Ne használja a terméket pólyás baba arcánál, mert égési sérülést okozhat.
- Használja a légbevezetőt legalább 10 cm távolságra a hajtól, hogy elkerülje a haj légbevezetőbe kerülését, ami fájdalmat okozhat és károsíthatja a készüléket.
- A terméket csak haj szárítására használja, ne használja cipő vagy egyéb ruházat szárítására.
- Javasoljuk, hogy gyermekek, illetve azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt használják a készüléket.
- A készülék nem játék! Gyermekek 8 év alatt nem használhatják a terméket és akkor is csak minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! Gyermekek ne tisztítsák és ne végezzenek karbantartási műveletet a terméken.

## TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	Mi Ionic Hair Dryer H300
Modell:	CMJ02ZHM
Névleges feszültség:	220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény:	1600W
Méret:	135 × 77 × 215 mm (szűkítővel együtt)
Súly:	539g

## A DOBOZ TARTALMA

- Hajszárító
- Szűkítő
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade, Tianjin, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



**IMPORTŐR:**


***WayteQ***

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.xiaomi.hu](http://www.xiaomi.hu) [www.mstore.hu/](http://www.mstore.hu/)

## BEMUTATÁS



- 1) Be/kikapcsoló gomb
- II Magas fokozat
- I Alacsony fokozat
- O Kikapcsolva
- 3) Negatív Ion jelző
- 5) Szűkítő
- 7) Lég bevezető
- 9) Akasztó


- 2) Hőmérséklet szabályzó
- Hideg
- Forró
- Állandó 57°C
- 4) Lég kivezető
- 6) Lég vezető csatorna
- 8) Fogantyú
- 10) Tápkábel

## TULAJDONSÁGOK

Ez a hajszárító ionikus hajkezelési technológiát használ, amely segít csökkenteni a haj elektrosztatikus feltöltődését, megtartani a nedvességet, feszebbé tenni a hajszálakat és a hajat egészségesebbé és fényessé tenni. A hajszárító által kibocsátott levegő negatív ionokat tartalmaz, állandó 57°C-os forró levegőn, hideg levegőn vagy egyéb működési módban.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


1. Ellenőrizze, hogy be/kikapcsoló gomb kikapcsolt (O) állásban van, majd csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba és állítsa a kapcsolót az alacsony (I) vagy magas (II) fokozatba.




2. Az első alkalommal a haszjállító bekapcsolást követően a hideg levegős üzemmódra van állítva. Nyomja meg a gombot a mód váltáshoz: hideg, forró és állandó 57°C. A hőmérséklet jelző ennek megfelelően kék, vörös vagy sárga színnel fog világítani. A következő alkalommal az utoljára használt üzemmódban fog bekapcsolni.

Hideg	Forró	Állandó 57°C
Kék	Vörös	Sárga
Természetes hideg levegő, ideális hajformázáshoz.	Gyors hajszárításhoz használható.	Ideális szárítási hőmérséklet, amely megelőzi a haj károsodását

3. Helyezze a szűkítő alját a hajszárítóhoz és nyomja rá óvatosan. Ha kattantást hall a felhelyezés megfelelő. A szűkítő 360 fokban elforgatható a könnyebb használat érdekében. A szűkítő könnyen leválasztható egy egyszerű húzással.



**Megjegyzés:** Kapcsolja ki a hajszárítót mielőtt felhelyezi a szűkítőt. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne helyezze fel vagy ne szedje le a szűkítőt használat közben.



4. Használat során figyeljen arra, hogy a légbevezető nyílás és a haj között legalább 10 cm távolság legyen, hogy megelőzze a hajnak a hajszárítóba kerülését. Használat során figyeljen arra, hogy a légkivezető nyílás és a haj között legalább 3 cm távolság legyen, hogy elkerülje a haj megégését.



6. Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítása előtt ellenőrizze, hogy a kábelt kihúzta a fali aljzatból.

Távolítsa el a tartozékot és tisztítsa meg a légkivezető és légebevezető nyílást egy vattapálcával vagy fogkefével, majd egy száraz ruhával törölje meg a terméket.

Ne használjon éles tárgyat a tisztításhoz és ne alkalmazzon nyomást a légebevezető és légkivezető nyílásnál, hogy elkerülje a készülék károsodását.

Ne használjon benzin vagy alkoholos hígítót a termék tisztításához a meghibásodás, roncsolódás és kopás megelőzése érdekében.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hajszárító bekapcsolása után, a negatív ion jelzőfény világít, a hőmérséklet jelző sárgán villog, de a hajszárító nem működik.	A hőmérséklet túl magas, a hajszárító túlmelegedés elleni védelem állapotába került.	Hagyja kihűlni a hajszárítót néhány percig, majd kapcsolja be újra.
A hajszárító nem működik bekapcsolás után.	A hőmérséklet túl magas, a hajszárító túlmelegedés elleni védelem állapotába került.	Hagyja kihűlni a hajszárítót kb 5 percig.
Bekapcsolás után a negatív ion jelzés nem világít, de a hajszárító működik.	A hőbiztosíték kiégett és a hajszárító meghibásodott.	Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
A hajszárító bekapcsolása után, a negatív ion jelzőfény világít, de a hőmérséklet jelző nem világít és a hajszárító nem működik.	Nem megfelelő feszültség ellátás	Cserélje az áramforrást 220–240 V~ 50 Hz ellátására.
A hajszárító bekapcsolása után, a negatív ion jelzőfény világít, a hőmérséklet jelző megfelelően működik, de a levegő hőmérséklet ingadozik.		