

Redmi



Redmi Buds 3 Lite HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Redmi Buds 3 Lite Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy **Redmi** terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsé a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzésetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsen fel az akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban).

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Redmi Buds 3 Lite
Modell:	M2110E1
Frekvencia:	2400-2483.5 MHz
Max kimeneti telj.:	20 mw
Működési hőmérséklet:	5°C - 40°C felett
Tárolási hőmérséklet:	5°C - 40°C felett

Fülhallgatók	
Méret:	24.5 x 16.7 x 24.6 mm
Hatótáv:	10m
Bemenet:	5 V / 50 mA
Bluetooth:	5.2

Töltőtök	
Méret:	60 x 46 x 23.7 mm
Bemenet:	5V / 300 mA
Kimenet:	5V / 150 mA

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Redmi Buds 3 Lite fülhallgató, 2 db
- Töltőkábel
- Töltők
- Fülbetétek (3 pár, S/M/L méret, az M méret gyárilag felhelyezve a fülhallgatókra)
- Fülkampó (2 pár, S/L méret, az L méret gyárilag felhelyezve a fülhallgatókra)
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu

KEZELŐSZERVEK



HASZNÁLAT


Töltés

Fülhallgatók töltése

Amikor a fülhallgatókat a töltőtökbe helyezi, a töltés automatikusan megkezdődik.

Töltőtök töltése

Első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a töltő érintkezőkről, majd töltse fel teljesen a fülhallgatókat és a töltőtököt.



Használja a mellékelt Type-C töltő kábelt a töltőtök töltéséhez. A jelzőfény töltés alatt fehéren világít és kikapcsol, ha a töltés befejeződött.

Megjegyzés:

A használati utasításban megjelenő ábrák csak illusztrációként szolgálnak. A termékek és a szolgáltatások a valóságban eltérőek lehetnek.

Bekapcsolás

A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak a töltőtokból történő kivételkor.

Kikapcsolás


Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és a jelzőfény a fülhallgatókon fehéren világítani fog. A fülhallgatók automatikusan lekapcsolódnak és megkezdődik a töltés, majd kikapcsolnak, ha a töltés befejeződött.

Ha a fülhallgatók párosítási módban vannak a tokból kivéve, automatikusan kikapcsolnak, ha 10 percig semmilyen eszközhöz nem csatlakoznak.

A fülhallgatók viselése

Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból és helyezze a fülébe, kényelmes pozícióba a jelölés szerint: bal (L) és jobb (R).

Hívás közben a mikrofon nézzen a szája felé a jobb hívásélmény érdekében.



Megjegyzés:

Az M méretű fülbetét és az L méretű fülkampó gyárilag fel van helyezve a fülhallgatókra. Ha nem megfelelő a méret, cserélje a megfelelőre.

CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatás első alkalommal

1. Nyissa ki a fedelet és vegye ki a fülhallgatókat. Amikor a jelzőfény a fülhallgatókon fehéren villog, a fülhallgatók csatlakoztathatóak.
2. Kapcsolja be a Bluetooth a telefonon, majd keresse meg a "Redmi Buds 3 Lite" eszközt.

Megjegyzés: Ha a csatlakozás első alkalommal nem jön létre, helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba és ismétlje meg a fenti lépéseket.


Csatlakozás másik eszközhöz

Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön vagy állítsa gyári állapotra a fülhallgatókat.

Gyári állapotra állítás


Ha a fülhallgatók nem működnek megfelelően, végezze el az alábbi lépéseket. Ellenőrizze, hogy a töltőtök megfelelően fel van-e töltve.

1. Nyissa fel a töltőtök fedelét és helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe.
2. Érintse meg a többfunkciós érintőfelületet mindkét fülhallgatón öt másodpercig, amíg a jelzőfény fehéren nem villog 3 alkalommal, majd engedje fel a gombot.
3. A fülhallgatók gyári állapota visszaállt, a csatlakozási előzmények törölve lettek, a töltőtök jelzőfénye fehéren villog és a fülhallgatók újra párosítási módban vannak.



Tartsa nyomva 5 másodpercig egyidejűleg

FUNKCIÓK



Többfunkciós érintő felület

Hívás fogadása/befejezése

Érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót a hívás fogadásához. Érintse meg háromszor valamelyik fülhallgatót a hívás befejezéséhez/elutasításához

Zene lejátszás/szünet

Tartsa érintve valamelyik fülhallgatót a lejátszás szüneteltetéséhez, újraindításához.

Következő szám

Érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót a következő számhoz

Második hívás fogadása

Érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót az aktuális hívás tartásba tételéhez és a bejövő hívás fogadásához. A második hívás fogadása után érintse meg kétszer valamelyik fülhallgatót a két hívás közötti váltáshoz. Érintse meg háromszor valamelyik fülhallgatót az aktuális hívás befejezéséhez és a tartásban lévő hívás fogadásához.

Hangasszisztens használata

A fülhallgató viselése közben (nem hívás közben) érintse meg háromszor valamelyik fülhallgatót a hangasszisztens elindításához.

Megjegyzés: a csatlakoztatott eszköznek támogatnia kell a hangasszisztens használatát.

Váltás egy és két fülhallgatós mód között

Amikor mindkét fülhallgató sikeresen csatlakozott, akkor két fülhallgatós módban vannak. Ha az egyik fülhallgatót visszahelyezi a töltőtokba és bezárja fedelet, a másik automatikusan egy fülhallgatós módba lép. Ha a töltőtokból kiveszi a behelyezett fülhallgatót, akkor a két fülhallgatós mód automatikusan visszaáll.

Automatikus csatlakozás

Amikor a fülhallgatókat kiveszi a töltőtokból, a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak a legutóbb használt Bluetooth eszközhöz. Ha nincs csatlakozási előzmény vagy a fülhallgatók nem tudnak csatlakozni egy Bluetooth eszközhöz sem, akkor automatikusan várakozó módba lépnek.

Leválasztás

Ha egy eszköz Bluetooth funkciója ki van kapcsolva vagy a fülhallgatók hatótávon kívül vannak, a fülhallgatók automatikusan várakozó módba lépnek. Ha a fülhallgatók 10 percen túl lecsatlakozva maradnak, akkor automatikusan kikapcsolnak.

Alacsony késleltetés mód

Amikor a fülhallgatók telefon készülékhez vannak csatlakoztatva (nem hívás közben), egyszerre érintse meg és tartsa érintve mindkét fülhallgató érintő felületét az alacsony késleltetési mód használatához. Ha az alacsony késleltetési mód be van kapcsolva, egyszerre érintse meg és tartsa érintve mindkét fülhallgató érintő felületét vagy helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba az alacsony késleltetési mód kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ha a külső hőmérséklet hideg és a kezei kiszáradnak, előfordulhat, hogy a fülhallgatók nem reagálnak az érintésre.