




Caross Q15

hordozható elektromos pumpa

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Caross terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a terméket esős időben, illetve ne merítse vízbe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Tartsa szárazon a készüléket. Ne használja a készüléket állóvíz vagy nedves környezet közelében, pl. fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, medence, alagsor, stb.
- Szigorúan tilos a készüléket gyúlékony gáz közelében használni.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy van más személy az ön közelében, aki hallhatja önt, illetve akitől segítséget kérhet.
- A termék használata előtt vegyen le minden fémtárgyat magáról, pl. gyűrű, karkötő, nyaklánc.
- Ne használjon sérült, vagy módosított akkumulátort, különben váratlan események, tűz, robbanás és sérülés keletkezhet.
- Használja a mellékelt, vagy szabványnak megfelelő kábelt a készülék töltéséhez.
- Különleges esetekben az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje a közvetlen érintkezést a folyadékkal. Ha érintkezett a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintkezett részt szappanos vízzel. Ha a folyadék a szemével érintkezett, öblítse át hideg vízzel legalább 10 percen át, mielőtt orvoshoz fordul. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a készülék használatát!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.

- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét, ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátor (legalább egyszer minden hónapban).
- Töltsse fel az akkumulátort, ha az energiaszint 10% vagy az alá csökken, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.
- Első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő mértékegységet választotta ki, pl. PSI, BAR, KPA vagy Kg/cm²
- Mindig figyelje a nyomás értéket fújás közben, hogy elkerülje a túlnyomást, ha nem előre beállított értéke használ.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Caross Q15 hordozható elektromos pumpa
Modell:	Q15
Kapacitás:	7500mAh / 27,75Wh
Akku típusa:	Lítium-ion
Maximális nyomás:	150 PSI
Felfújási módok:	autó / motorkerékpár / kerékpár / labda / manuális beállítás
Mértékegységek:	PSI, BAR, kPa, kg/cm ²
Bemenet:	USB Type-C 5V/2A 9V/2A
Kimenet:	1 USB A 5V/2.4A
Töltési idő:	kb. 1,8 óra
Kijelző:	3,6" LED
Világítás:	3 mód: zseblámpa S.O.S. stroboszkóp
Tárolási hőmérséklet:	-20°C~70°C
Működési hőmérséklet:	-10°C~55°C
Töltési hőmérséklet:	0~45°C
Méret:	170 x 82 x 52 mm
Tömeg:	Kb. 0.62 kg

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Caross Q15 főegység
- Felfújó tömlő 0.4m
- Felfújó adapter 4x
- USB töltőkábel
- Mikroszálas tárolótáska
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Caross LLC

Address: 990 Industrial Rd. San Carlos, CA 94070

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 2012. évi LXXXVIII. törvény 6.§ szerint.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 7. § szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

IMPORTŐR:





WAYTEQ EUROPE KFT. | 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. IV.

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

© 2026 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

KEZELŐSZERVEK

1. 3.6" kijelző
2. Felfújás indítás/leállítás
3. USB-C bemenet 5V / 2A, 9V / 2A
4. USB-A kimenet 2: 5V = 2.4A
5. Hűtő ventilátorok
6. Felfújó tömlő csatlakozó
7. Energiaszint (25%, 50%, 75%, 100%)
8. Valós idejű nyomás
9. Magas hőmérséklet jelzés
10. Előre megadott nyomás érték
11. Nyomás mértékegység
12. Felfújás mód



GOMBOK FUNKCIÓI

	Bekapcsolás / Lámpa gomb: Nyomja meg a bekapcsoláshoz. Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig az aktiváláshoz vagy a lámpa kikapcsolásához. Az eszköz automatikusan kikapcsol 45 másodperc üzemben kívüli állapot után.
	Üzem mód gomb: Nyomja meg az „M” gombot a felfújási módok közötti váltáshoz.
	Mértékegység gomb Nyomja meg a mértékegységek közötti váltáshoz.
	Nyomás növelés gomb: Nyomja meg a „+” gombot a nyomás érték növeléséhez.
	Nyomás csökkentés gomb: Nyomja meg a „-” gombot a nyomás érték csökkentéséhez.
	Felfújás indítás/leállítás gomb: Nyomja meg az OK gombot a felfújás indításához / leállításához. Tartsa nyomva az OK gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.







LÁMPA HASZNÁLATA



Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a lámpa be-, és kikapcsolásához. Nyomja meg újra a funkciók váltásához: lámpa, vészjelzés, stroboszkóp.

KEREKEK ÉS LABDÁK FELFÚJÁSA

1. Csavarozza a szelepcső narancs  végét a főegységhez. Válassza ki a megfelelő szelepfőet , nyomja meg a szelepcső végét a stabil csatlakoztatáshoz, majd csatlakoztassa a felfújandó tárgyhoz. Ellenőrizze, hogy mindkét végen megfelelő a csatlakoztatás, hogy elkerülje a légszivárgást.
2. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.
3. Nyomja meg a  gombot a felfújandó tárgy kiválasztásához, pl gépjármű, motorkerékpár, kerékpár, labda.
4. Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a mértékegység kiválasztásához, pl. PSI, BAR, KPA vagy Kg/cm² és a kiválasztott ikon háromszor villogni fog.
5. A   gombokkal állítsa be a megfelelő nyomás értéket, nyomja meg hosszabban a gyorsabb beállításhoz. (Ellenőrizze a megfelelő nyomás értéket. A legtöbb abroncson megtalálható a megfelelő nyomás érték. A fenti táblázatban találhat referencia értékeket.
6. Nyomja meg a  gombot a felfújás indításához. Ha a nyomás eléri a beállított értéket, a kompresszor automatikusan leáll. A gombbal kézzel is leállíthatja a fűjást.
7. Válassza le a szelepcsövet, ha a megfelelő nyomásértéket elérte.




A készülék 5 perc terhelés nélküli működés után leáll.

AJÁNLOTT FELFÚJÁSI ÉRTÉKEK

	Gépjármű	Sedan, SUV, általános gépkocsi, terepjáró	30~40 psi	2.07~2.76 bar
	Motorkerékpár	Motorkerékpár, elektromos motorkerékpár, elektromos kerékpár	26~40 psi	1.79~2.76 bar
	Kerékpár	12/14/16" kerék	30~50 psi	2.07~3.45 bar
		20/22/24" kerék	40~50 psi	2.76~3.45 bar
		26/27.5/29" kerék	45~65 psi	3.1~4.48 bar
		700C kerék	120~145 psi	8.27~10.0 bar
	Labda	Kosárlabda	7~9 psi	0.48~0.62 bar
		Futball labda	8~16 psi	0.55~1.1 bar
		Röplabda	4~5 psi	0.28~0.35 bar
		Rögbi labda	12-14 psi	0.83~0.97 bar
	Kézi beállítás	Kézi beállítás	3-150 psi	0.21-10.34 bar

LÉGGÖMB, ÚSZÓGUMI ÉS FELFÚJHATÓ JÁTÉKOK FELFÚJÁSA

Minden szájjal felfújható terméket kézi módban kell felfújni. Kapcsolja ki a kompresszort, ha a kívánt keménységet elérte, amit szájjal is elérne.



1. Lépés: Csatlakoztassa a szelepcsövet a megfelelő fejjel.




2. Lépés: Nyomja meg a  gombot a felfújás indításához



3. Lépés: Nyomja meg a  gombot a felfújás leállításához


ESZKÖZ TÖLTÉSE

Feltöltheti a telefon, tablet, kamera, drón és egyéb USB csatlakozású eszközét, a készülék USB kimenetét használva. A készülék egyidejűleg két eszközt tud tölteni



A Q15 KOMPRESSZOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a készülék USB bemenetére, a kábel másik végét pedig egy megfelelő USB hálózati adapterbe.



VIDEÓS ÚTMUTATÓ

