



# Xiaomi Mi Smart Clock HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Smart Clock Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsé a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltse fel az akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban).

### Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	Mi Smart Clock
Modell:	X04G
Hangszóró:	1.5" teljes körű hangszóró
Kijelző:	3,97"
Mikrofon:	kettős mikrofon
Bemenet:	5V / 2A
Bluetooth:	BT4.2 & A2DP
Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi

*\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

## A DOBOZ TARTALMA

- Mi Smart Clock
- Hálózati adapter
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address:, #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.


### IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.mstore.hu](http://www.mstore.hu)

	Mikrofon be/kikapcsolása
+ , -	Nyomja le egyidejűleg 10 mp-ig a +/- gombokat a gyári állapotra állításhoz
+	Hangerő növelése
-	Hangerő csökkentése

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék használatához az alábbiakra van szükség:

- Mi Smart Clock
- Google fiók
- Okostelefon vagy tablet Android 5.0 vagy újabb rendszerrel és 2,4 GHz Wi-Fi kapcsolattal (WPA-2 Enterprise titkosítás nem megfelelő)
- Internet kapcsolat és biztonságos vezeték nélküli hálózat

### Kezdő lépések

#### 1. Google Home alkalmazás telepítése

Minden beállítás, vezérlés a beüzemelés során a Google Home alkalmazáson keresztül történik, így le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást a telefonjára vagy tabletére. Lépjen be az alkalmazás áruházba. iOS rendszeren ez az App Store, Android eszközökön a Google Play Áruház. Keressen rá a Google Home kulcsszóra, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.

#### 2. Az eszköz csatlakoztatása

A szoftver telepítése után készen áll a készülék beállítására. Csatlakoztassa a mellékelt adaptert a készülék adapter csatlakozójába, majd csatlakoztassa az adaptert egy fali aljzathoz.

#### 3. A készülék beállítása

A Google Home alkalmazás végigvezeti a kezdeti beállítási lépéseken. Kövesse a lépéseket az Mi Smart Clock beállításához.

#### 4. Beszéljen az eszközhöz

Az Mi Smart Clock támogatja a Google Asszisztenst. Csak mondja ki, hogy "Ok Google" és kezdje el a használatot, a többi dolgot, szabadon, kéz nélkül intézheti otthonában.

## Legfontosabb funkciók

### Tervezze meg a napját

Az engedélyével, kapjon segítséget olyan dolgokban, mint időjárás információk, helyi idő vagy akár a saját napi terve.

### Vezéreljen feladatokat

Az engedélyével, beállíthatja az ébresztést, időzítést vagy emlékeztetőt kéz nélkül. Csak mondja ki, hogy "Ok Google."

### Vezérelje otthonás

Egyszerűen kérje meg a Google-t a hangszórón keresztül, hogy kapcsolja be a világítást vagy állítsa be a tökéletes hőmérsékletet.

### Élvezze a zenét és a szórakozást

Játsza le és vezérelje a zenét, podcastet és rádiót kéz nélkül. A Chromecast segítségével a videolejátszást a TV készülékre küldheti hangutasítással.

## Google Asszisztens

Az Mi Smart Clock segítségével könnyen beszélhet a Google-hoz és élvezheti a zenét otthonában, csupán hangvezérlés segítségével. Lejátszhatja kedvenc zenéit, vezérelheti a hangerőt és információkat találhat az éppen hallgatott dalról, kéz nélkül. Megtervezheti a napját, beállíthat ébresztőt és vezérelhet okos eszközöket az otthonában, csak mondja ki, hogy "Ok Google" és kezdjen bele.

## Beépített Chromecast™

A beépített Chromecast segítségével a hangszóró a telefonjának távvezérlőjévé válik. Csak érintse meg a Cast gombot a már ismert alkalmazásokban és küldje át a zenét a telefonjáról, tabletéről vagy laptopjáról a hangszóra.

