



Xiaomi Mi Smart Speaker HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Smart Speaker Manual HU v1.0 - 1. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az adaptert.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, az adapter és a készülék teljesen száraz-e.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne helyezze a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát.

- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik, húzza ki az adaptert a fali aljzatból, mielőtt kivesszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az adaptert a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között, mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat az adapterre.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi Mi Smart Speaker
Modell:	L09G
Bluetooth:	4.2
Profilok:	A2DP
Wi-Fi:	2.4G + 5G
Hangszóró:	12W, 2,5"
Mikrofon:	2 db
Operációs rendszer:	Linux
RAM:	512MB
ROM:	256MB
Chip:	Amlogic A113X 4 core A53
Támogatott formátumok:	HE AAC, LC, AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), Opus, FLAC nagy felbontású streams (24 bit/96KHz)
Támogatott okos eszközök:	TV, TV box, TV stick-ek, légtisztítók, porszívók, kamerák, izzók, lámpák, okos ventilátorok, okos konnektorok, projekto stb.
Tápellátás:	12 V / 1,5A
Méret:	131*104*151mm 151mm
Súly:	842 g

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Mi Smart Speaker
- Adapter
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd (Mi Ecosystem Company)

Address: Dehuida Science and Technology Park, Houyanshan Road, Anyuan District, Ganzhou City, Jiangxi Province, R. P. China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BKM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

KEZELŐSZERVEK



Lejátszás
szüneteltetése /
elindítása



Mikrofon némítása /
bekapcsolása



Hangerő növelése



Hangerő csökkentése

Megjegyzés: A gyári állapotra állításhoz nyomja le egyidejűleg a **+** / **—** gombot 10 másodpercig.

Jelzőfény állapotai:

Állandó narancs	Mikrofon letiltva
Lassan villogó fehér	Beállítás folyamatban
Villogó sárga	Gyári állapotra állítás

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Üzembe helyezés

A készülék üzembehelyezéséhez az alábbiakra van szükség:

1. Mi Smart Speaker
2. Google fiók
3. Mobiltelefon vagy tablet az alábbiakkal:
 - Android 5.0 vagy újabb operációs rendszer
 - Működő 2,4 GHz vagy 5 GHz Wi-Fi hálózat (WPA-2 Enterprise titkosítás nem támogatott)
 - Bluetooth funkció bekapcsolva
4. Internet kapcsolat és biztonságos Wi-Fi hálózat

Kezdő lépések

1. Google Home alkalmazás telepítése
Minden beállítás, vezérlés a beüzemelés során a Google Home alkalmazáson keresztül történik, így le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást a telefonjára vagy tabletére. Lépjen be az alkalmazás áruházba. iOS rendszeren ez az App Store, Android eszközökön a Google Play Áruház. Keressen rá a Google Home kulcsszóra, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
2. A hangszóró csatlakoztatása
A szoftver telepítése után készen áll a hangszóró beállítására. Csatlakoztassa a mellékelt adaptert a hangszóró adapter csatlakozójába, majd csatlakoztassa az adaptert egy fali aljzathoz.
3. A készülék beállítása
A Google Home alkalmazás végigvezeti a kezdeti beállítási lépéseken. Kövesse a lépéseket az Mi Smart Speaker beállításához.
4. Beszéljen az eszközhöz
Az Mi Smart Speaker támogatja a Google Asszisztenst. Csak mondja ki, hogy "Ok Google" és kezdje el a használatot, a többi dolgot, szabadon, kéz nélkül intézheti otthonában.

Xiaomi Mi Smart Speaker Manual HU v1.0 - 5. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.



Zene lejátszás és vezérlés

Play some music (Játsz le zenét)

Turn up the volume (Emeld a hangerőt)

Next song (Következő dal)



Tervezze meg napját és kapjon válaszokat

What's the latest news? (Mik a legfrissebb hírek?)

What's the weather this weekend? (Milyen lesz az időjárás hétvégén?)

What time is it in London? (Mennyi az idő Londonban?)

What is my agenda today? (Mi a mai teendőm?)



Vezérelje otthonát

Turn on the lights (Kapcsold be a világítást)

Set temperature to 22 degrees (Állítsd be a hőmérsékletet 22 fokra)

Is Daniel's bedroom light on? (Daniel hálószojájában fel van kapcsolva a világítá?)



Próbáljon ki vicces dolgokat

Tell me a fun fact (Mondj egy vicces tényt)

What can you do? (Mit tudsz csinálni?)

Find my phone (Keresd meg a telefonom)



Végezzen el dolgokat

Good morning (Jó reggelt)

Set a timer for 15 minutes (Állíts be időzítést 15 percre)

Set an alarm for 7am tomorrow (Állíts be ébresztőt reggel 7-re)

Remind me to buy milk tonight (Emlékeztess, hogy este vegyek tejet)

Broadcast it's dinnertime (Jelezd, hogy ebédidő van)

Legfontosabb funkciók

Élvezze a zenét és a szórakozást

Játsza le és vezérelje a zenét, podcastet és rádiót kéz nélkül. A Chromecast segítségével a videolejátszást a TV készülékre küldheti hangutasítással.

Tervezze meg a napját

Az engedélyével, kapjon segítséget olyan dolgokban, mint időjárás információk, helyi idő vagy akár a saját napi terve.

Vezéreljen feladatokat

Az engedélyével, beállíthatja az ébresztést, időzítést vagy emlékeztetőket kéz nélkül. Csak mondja ki, hogy "Ok Google."

Vezérelje otthonás

Egyszerűen kérje meg a Google-t a hangszórón keresztül, hogy kapcsolja be a világítást vagy állítsa be a tökéletes hőmérsékletet.

Kapjon válaszokat

Kapjon válaszokat számításai, fordításaira és továbbiakra.

Google Asszisztens

Az Mi Smart Speaker segítségével könnyen beszélhet a Google-hoz és élvezheti a zenét otthonában, csupán hangvezérlés segítségével. Lejátszhatja kedvenc zenéit, vezérelheti a hangerőt és információkat találhat az éppen hallgatott dalról, kéz nélkül. Megtervezheti a napját, beállíthat ébresztőt és vezérelhet okos eszközöket az otthonában, csak mondja ki, hogy "Ok Google" és kezdjen bele.

Beépített Chromecast™

A beépített Chromecast segítségével a hangszóró a telefonjának távvezérlőjévé válik. Csak érintse meg a Cast gombot a már ismert alkalmazásokban és küldje át a zenét a telefonjáról, tabletéről vagy laptopjáról a hangszóra.

